

Hieronder volgt de integrale vertaling van de gebruikershandleiding voor de **Beatbot AquaSense 2**, gebaseerd op het verstrekte document.

1 Veiligheidsvoorschriften

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Bij het installeren en gebruiken van deze elektrische apparatuur moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende:

- **WAARSCHUWING:** Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

1.1 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- **Lees en volg alle instructies.**
- Dit product kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met fysieke, zintuiglijke of intellectuele beperkingen, mits onder toezicht van een ouder of voogd. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden gedaan.
- Zorg dat kinderen en huisdieren op een veilige afstand blijven terwijl de robot in werking is.
- Voorkom onbedoeld starten: zorg dat de robot is uitgeschakeld voordat u deze optilt. Het dragen van de robot met uw vinger op de aan/uit-knop nodigt uit tot ongelukken.
- Bij misbruik kan batterijvloeistof vrijkomen; vermijd contact. Bij contact afspoelen met water. Als vloeistof in de ogen komt, zoek dan medische hulp.
- Gebruik geen beschadigde of aangepaste batterijen of apparaten; deze kunnen

onvoorspelbaar gedrag vertonen zoals brand of explosie.

- Gebruik alleen de Beatbot RCDS01/RCDS02 voedingseenheid die door de fabrikant is gespecificeerd.
- Zorg dat de robot is uitgeschakeld en het laadstation is losgekoppeld voordat u onderhoud uitvoert.
- Laad het apparaat niet op buiten het temperatuurbereik van $0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$.
- Ga het zwembad niet in terwijl de robot in het water werkt.
- Gebruik de meegeleverde haak om de robot uit het water te tillen als dit niet direct met de hand kan.
- Stel het apparaat niet bloot aan vuur of temperaturen boven 130°C (265°F).
- Gebruik de robot niet boven een hoogte van 2100 m om een goede werking te garanderen.
- **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.**

2 Verpakkingsaccessoires

- Robotzwembadreiniger
- Laadstation
- Haak

3 Productstructuurdiagram

- **Belangrijke onderdelen:** Duw-om-te-openen schakelaar, Filterkorfdeksel, Wateruitlaat, Ultrasonische sensoren (2x), Handvat, Rupsbandwielen, Dubbele rollerborstels, Filterkorf, Modusknoppen en Paneelindicator. (*Diagram is ter referentie; raadpleeg het werkelijke product voor nauwkeurigheid.*)

4 Productspecificaties

4.1 Basisparameters

- **Model:** AquaSense 2
- **Batterijcapaciteit:** 10000 mAh
- **Gebruiksduur:** 4 uur
- **Oplaadtijd:** 4 uur (25°C)
- **Inhoud filterkorf:** 2 L
- **Beschermingsgraad:** IP68 (robot), IPX4 (laadstation)

4.3 Wateromstandigheden voor gebruik

- **Chloor:** Max. 4 PPM
- **Zout:** Max. 5000 PPM
- **Watertemperatuur:** 6-35°C
- **pH-waarde:** Aanbevolen 7.0-7.8
- **Waterdiepte:** 0,5 - 3,0 m

5 Robotknoppen

- **Aan/uit-knop:** Kort indrukken om aan te zetten, ca. 3s ingedrukt houden om uit te

schakelen.

- **Modusknop:** Druk om te schakelen tussen:
 - **Vloermodus (1):** Alleen de bodem reinigen.
 - **Standaardmodus (3):** Bodem, wanden en waterlijn reinigen.
 - **Hotspot-configuratie:** Houd de "Vloermodus" en "Aan/uit" knoppen tegelijkertijd 3s ingedrukt.
 - **Fabrieksinstellingen:** Houd "Vloermodus", "Aan/uit" en "Standaardmodus" tegelijkertijd 10s ingedrukt.
-

6 Lichteffecten

- **Constant groen:** Batterij vol.
 - **Geel/Oranje:** Batterij bijna leeg.
 - **Knipperend oranje:** Robotstoring.
 - **Knipperend blauw:** Netwerk configureren/OTA-upgrade.
 - **Ademend licht:** bezig met opladen.
-

7 APP

Download de "Beatbot" app via de App Store of Google Play. Volg de instructies in de app om verbinding te maken via Bluetooth of door de QR-code te scannen. Zorg dat uw telefoon en de robot zich binnen 1 meter van elkaar bevinden tijdens het koppelen.

8 Gebruik van het product

8.1 Opladen

Installeer de beugel op het laadstation tot een "klik" hoorbaar is. Sluit de voeding aan en plaats de robot op het station. De paneelindicator vertoont een ademend licht tijdens het laden.

8.2 Voorbereiding voor reiniging

Plaats de robot op een vlakke ondergrond en wacht ca. 5s voor kalibratie voordat u deze in het water plaatst. De robot begint automatisch met schoonmaken zodra deze in het water ligt.

8.3 Onderhoud na reiniging

De robot hecht zich na afloop aan de waterlijn. Trek hem voorzichtig uit het water. Open de filterkorf, leeg deze en spoel hem grondig af met water voordat u hem terugplaatst.

9 & 10 Onderhoud en Opslag

Controleer na elk gebruik de rollerborstels op vastzittend vuil (haar/zand). Bewaar de robot op een koele, droge plaats binnen. Laad de batterij elke 6 maanden op tot ca. 50% bij langdurige opslag.

12 After-sales Service

- **Garantie:** 3 jaar garantie
- **Contact:** service@beatbot.com

- **Website:** www.beatbot.com